

A-3430 Tulln | Kaplanstraße 14 | Tel: +43 (2272) 61100-0 | Fax: DW-9 | www.metallbau-schinnerl.at | office@metallbau-schinnerl.at
UID-Nr.: ATU 63622379 | Firmenbuch: FN 296824g St.Pölten | RAIKA: IBAN: AT41328800000005033, BIC: RLNWATW1880
ERSTE: IBAN: AT662011122213483200, BIC: GIBAATWWXXX | VOLKSBANK: IBAN: AT734715030744080100, BIC: VBOEATWWNOM
HYPO: IBAN: AT385300006455002190, BIC: HYPNATWWXXX | BANK AUSTRIA: IBAN: AT911100000391858800, BIC: BKAUATWW

PFLEGEINFORMATION

Wartung und Pflege Dach

1) Dachfläche

Das Betreten der Dachfläche ist nur mit äußerster Vorsicht gestattet.

Achten Sie immer auf ihre eigene Sicherheit und führen Sie keine Inspektionen oder Wartungen ohne persönlicher Schutzausrüstung durch. Überzeugen Sie sich vor jedem Betreten, dass ihr Schuhwerk frei von Steinen, Verunreinigungen oder sonstigen spitzen Gegenständen ist.

Stellen Sie keine Maschinen, Werkzeug oder dergleichen auf der Dachfläche ab. Vermeiden Sie Bewegungen, die der Dachhaut schaden. Säubern Sie die Dachfläche per Hand von Laub und spülen Sie Staub und Russ mit Wasser, ohne Druck und mit sanften Wischbewegungen mit einem Stofflappen, in Richtung Regenabflussrohr.

Lehnen Sie niemals eine Aufstiegshilfe an der Attikaverkleidung an.
Führen Sie diese Arbeiten mind. 2x jährlich durch.

2) Regenablaufrohr

Säubern Sie den Laubfänger von Laub und sonstigen Verunreinigungen.
Nehmen Sie die Wandabdeckung ab und reinigen Sie das Regenrohr über die Revisionsöffnung. Setzen Sie die Wandverkleidung wieder im umgekehrten Sinne ein.
Führen Sie diese Arbeiten je nach Bedarf, jedoch mind. alle 3 Jahre durch.